

TUTORIEL POUR ARTI'TIMER version PRO

TUTORIEL N°2—LANCER UN PLAN DE TIR

1—Après avoir ouvert un plan (bouton « ouvrir ») ou paramétrer un plan (bouton « paramétr. »)...



Cliquez sur le bouton **MARCHE** afin de lancer votre plan de tir.
La prochaine ligne s'affiche et le chrono débute...
Le bouton **MARCHE** se transforme en bouton « **PAUSE** ».

2—Lancer votre ligne au bon moment...

Une fois votre plan en cours d'exécution, préparez votre prochaine ligne sur votre table de tir.

Attendez que le compte à rebours affiche 0:00 pour lancer votre ligne.
C'est cette dernière seconde qui permet d'obtenir la synchronisation avec votre bande son.

A tout moment, vous avez la possibilité de mettre en pause votre plan de tir en cliquant sur le bouton.

Attention, si vous reprenez l'exécution de votre plan, la ligne recommencera à 0.



Astuce :

Le chronomètre général (placé sous les secondes de la ligne) débute soit au moment du lancement du plan (comptabilise alors la durée totale du plan) ou peut débute avec la première ligne (comptabilise la durée du feu).

Afin d'obtenir ce décalage, dans l'écran de paramétrage du plan, il faut cocher la case « Chrono général » suivie à côté de la durée totale du plan. Ce décalage est basé sur la durée indiquée dans la case « débute à ».